

## Procedure for jordmodtagelse i Ellidshøj Grusgrav

1. Der er opstillet bevægelsessensor der aktiverer et kamera, som registrer alle vogne som kører ind i Ellidshøj Grusgrav.

Åbningstider for modtagelse af jord i Ellidshøj grusgrav:

Alle hverdage fra 06.00 – 16.30

I tidsrummet uden for åbningstiden er adgang til grusgraven aflåst med bom.

2. Vognmand kontakter pladsansvarlig på telefonnummer: 40 13 41 53 eller 98 38 26 00 **inden** jorden tippes af.
3. Følgeseddel gives til pladsansvarlig. Følgeseddel skal være fyldestgørende udfyldt og underskrevet.
4. Ved tilkørsel af anmelderpligtig jord skal anvisning fra relevant kommune medbringes og afleveres til pladsansvarlig.
5. Der tages foto af hvert enkelt læs jord.
6. Der foretages visuel kontrol og lugtkontrol af hvert enkelt læs.
  - Hvis pladsansvarlig skønner at jorden har en lugt som kunne indikere forurening afvises jorden.
  - Hvis pladsansvarlig registrerer byggeaffald eller andre fremmedlegemer (fx asfalt, slagge, træ, plastik mv.) afvises jorden.

Hvis pladsansvarlig skønner at jorden er uegnet til opfyldning i grusgraven afvises jorden af pladsansvarlig. Anmelder og relevant kommune kontaktes med henblik på alternativ jordmodtager.

7. Hvis pladsansvarlig godkender jorden kan jorden tippes af på areal anvist af pladsansvarlig.

Jorden kontrolleres igen mht. lugt og fremmedlegemer. Hvis pladsansvarlig skønner, at jorden er uegnet til opfyldning i grusgraven afvises jorden af pladsansvarlig og chaufføren tager jorden med retur. Anmelder og relevant kommune kontaktes med henblik på alternativ jordmodtager.

8. Hvis pladsansvarlig godkender jorden benyttes jorden til terrænregulering i grusgraven.